

## ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

**⚠ FIGYELMEZTETÉSI ELŐSZÖR OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!** Az üzembe helyezés előtt olvassa el az utasításokat. Különösen nagy figyelmet szenteljen a biztonsági utasításokra.

**⚠ FIGYELMEZTETÉSI AZ ÚTMUTATÓK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA ÉS A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK NEM BETARTÁSA, A GYÁRTMÁNY KÁRDOSODÁSÁVAL KEZELŐ SZEMÉLYZET SÚLYOS SÉRÜLÉSEIVEL, VAGY AKAR HALÁLÓS SÉRÜLÉSEL IS JÁRHAT!**

Ha a szállítás vagy kicsomagolás folyamán sérülést észlel, azonnal értesítse a szállítót. **NE ÜZEMELJE BE.**

### KÜLÖNLEGES HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A termék kizárólag csak

- Az Ön búvárszivattyúját ve mozgására tervezték, egyik helyről a másikra, háztartásban, földműveléshez, kertészkedéshez stb.
- A szivattyú alkalmas: tiszta víz, esővíz és enyhén szennyezett / szagos ábravíz szemszékétől mentes víz szivattyúzására.e berendezést csak a használati útmutatóban ismertetett módon és biztonsági figyelmeztetéseknek megfelelően használja.
- e berendezést csak a használati útmutatóban ismertetett módon és biztonsági figyelmeztetéseknek megfelelően használja.

Bármilyen más használat nem minősül rendeltetészerű használatnak.

A rendeltetésű eltérő használat esetén a garancia érvényét veszti, továbbá a gyártó semmilyen felelősséget sem vállal az ilyen jellegű használatból eredő sérülésekért és károkért.

A nem rendeltetészerű használat a garancia érvényességének elvesztéséhez és a gyártó bármilyen felelősség elutasításához vezet.

A jogosulatlanul elvégzett módosítások kizárják a gyártó ebből fakadó kárértései felelősségét.

**Ne terhelje túl a berendezést csak arra a célra használja, amelyre gyártották.** Az adott munkára elkészített termék azt jobban és biztonságosabban végzi, mint amelyek hasonló funkcióval rendelkeznek. Ezért az adott feladatra mindig a megfelelőet használja.

Kérjük ügyeljen arra, hogy termékeinket nem szánják vállalkozói, kis üzemi vagy ipari felhasználásra. Semmilyen garanciát nem vállalunk, amennyiben a terméket ilyen vagy ezekhez hasonló körülménye között használják.

**ⓘ Ahol szükséges, tartsa be az üzemelés során az esetleges balesetek elkerülési érdekében az irányelveket és jogszabályokat.**

**ⓘ A felhasználó felel valamennyi harmadik személynek illetve harmadik személy vagyonában okozott valamennyi kárért.**

**⚠ VIGYÁZATI!** A terméket sose használja, ha a közelben személyek, főleg gyermekek és háziállatok tartózkodnak.

**⚠ VIGYÁZATI!** Ezt az útmutatót úgy drizze meg, hogy kéznél legyen, ha információra lesz szüksége. Ha bizonyos utasítások nem érthetők, forduljon a forgalmazójához.

Abban az esetben, ha tovább értékesíti a gépet egy harmadik személynek, ezt a Használati útmutatót is át kell adni.

## BETANÍTÁS

**ⓘ** A berendezést kezelő személyeket megfelelő módon kell betanítani a berendezés használatával, kezelésével és beállítással kapcsolatban és elsősorban tájékoztatni kell azon tevékenységekről, amelyeket tilos folytatni.

**⚠ VIGYÁZATI!** Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, vagy olyan idősebb személyek, akik csökkenő fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy nem elegendő tapasztalattal, ill. ismerettel rendelkeznek, ha felügyelet alatt állnak, vagy megismertették velük a termék használatát és megértik az esetleges veszélyeket. A gyerekek ne játszanak a termékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**⚠ FIGYELMEZTETÉSI!** A következő utasítások be nem tartása áramütéses balesetet, tűz keletkezését vagy személyek komoly sérülését okozhatja.

- Ismerkedjen meg a termékfelülről/készülékkel. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Tanulmányozza át a használatát, annak korlátait, és a használatból adódó lehetséges kockázatokat. Tanulja meg a termékfelülről/készülékkel gyorsan leállítani és kikapcsolni a vezérlését.
- Munka közben legyen mindig éber, összpontosítson arra, amit éppen csinál és használja a józan eszét.
- Ha a termék éppen nincs használatban, szűrje és gyerekektől biztonságosan elzárt helyen kell tárolni.
- A villásdugót soha ne a kábel kímélésével húzza ki. A vezetékét védje a forróság, zsír és éles élektől.
- A terméket kapcsolja le a hálózatról, ha éppen nem használja, javítani szeretné vagy a tartozékok cseréjére.
- Győződjön meg arról, hogy a villásdugó aljzatba dugása során a kapcsoló „kikapcsolva” állapotban van.
- Ha az eszközt a szabadban használja, csak olyan hosszabbított használjon, ami kültéri használatra alkalmas, és ilyen jelöléssel el van látva.
- Figyeljen arra, amit éppen csinál, koncentrájon és használja a józan eszét, ne dolgozzon a termékkel, ha fáradt, alkoholt, gyógyszert vagy narkotikum hatása alatt van.
- A hibás kapcsolókat ki kell cserélni egy erre felhatalmazott javítóműhelyben.
- Ne használja a terméket, ha a kapcsolója nem teszi lehetővé a be- és kikapcsolást.

**⚠ FIGYELMEZTETÉSI!** A géphez alkalmatlan tartozékok használata a személyi sérülés kockázatával járhat együtt.

- Ezt a terméket a rá vonatkozó érvényben lévő biztonsági előírások és normák szerint tervezték. A javításokat csak szakképzett személy végezheti, eredeti alkatrészek használatával, egyéb esetben súlyos veszélyt jelenthet a használatja.

## A GÉPRE VONATKOZÓ SPECIFIKUS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Tilos a gépet sérült vagy károsított biztonsági berendezés nélkül üzemeltetni.
- Mindig kapcsolja ki a gépet: és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
  - ha a globe idegen tárgy került vagy szokatlan hangokat, rezgést éreztek (az újabb üzembehelyezés előtt ellenőrizze, nem sérült-e meg a gép)
- Kizárólag a gyártó által ajánlott pótalkatrészeket és tartozékokat használja. A nem eredeti részek használata a garancia aronali elvesztését eredményezi.
- A gép használatához – a szakember által adott részletes tájékoztatáson kívül – speciális képzésre nincs szükség.

**!** A szivattyúzott folyadék maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a +35° C-t. A szivattyúval gyűlöknök, éghető vagy robbanásveszélyes folyadékok szivattyúzni tilos! Tilos továbbá agresszív (savas, lúgos, húgsavas stb.) és abrazív anyagot (homok) szivattyúzni.

**!** Soha ne működtesse a szivattyút szárazon vagy teljesen elzárt árfolyással. Az ilyen esetekből származó meghibásodásokra a gyártó által vállalt garancia nem vonatkozik.

## ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

- Soha ne használja a 230V/50Hz névleges feszültségűtől eltérő feszültséggel. Az áramkörök megfelelően biztosítottak kell lennie.

## AJÁNLÁSOK A H ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLYÚ GÉPEKHEZ

- A gépet áram-védőkapcsolón (RCD) keresztül kell csatlakoztatni, aminek a legnagyobb megpróbálási érzékenysége 30 mA.

## SZEMÉLYEK VÉDELME ÉS ELSŐSEGÉLY

- !** Rendelkezés: javasoljuk, hogy mindig álljon rendelkezésre:
- Megfelelő tűzoltó-készlet (háttálc, porral- és halonnal oltó).
  - Kézérök és kezelők részére is könnyen hozzáférhető megfelelően lebeszelt elsősegély-csomag
  - Mobiltelefon vagy más eszköz a mentőszolgálat gyors értesítésére.
- **Bármilyen sérülés esetén jöjjen el az elsősegély-nyújtási alapelvekkel összhangban.**
  - Áramütés esetén több mint fontos a mentést segítő személy biztonságára és rükk elhárítására helyezni a hangsúlyt. A sérült általában érintkezik az elektromos berendezéssel (a sérülés forrásával) az éppen az áram által előidézett áramkörnek köszönhetően. A sérülés ebben az esetben folytatódik. TEHÁT ELŐSZOR bármilyen lehetséges módon a legélyesebb az ÁRAMTALANÍTÁS. Ezt követően HÍVJA A MENTŐSZOLGÁLATOT vagy más szakmai szolgáltatást és csak ezután NYÚJTSON ELSŐSEGÉLYT! Biztonsá a légutak átjárhatóságát, ellenőrizze a légzést, ellenőrizze a pulzust, a sérült személyt a hűtése lefektetik, behajlítják a fejét és előretolják az alsó állkapcsát. Sérülés esetén megkezdjük a mesterséges lélegeztetést és szivmásszánt.

## EGYÉB KOCKÁZATOK

A használati útmutató nem tud kizárni minden kockázatra, ami a termék üzemeltetése során felmerülhet. A termék szerkezetéből adódóan a következő kockázatokkal is számolni kell:

- Elektromos kockázatok: feszültség alatt lévő alkatrészek megérintése (közvetlen veszély), meghibásodás miatt feszültség alá kerülő részek érintése (közvetett veszély).
- A meghibásodás miatt bekövetkező véletlen üzembe helyezés, a fogantyú sebességűtnek vagy a fogantyú elcsúszásának maximális veszélye és a kezelőelemek meghibásodása.
- A folyadékok szivárgásának vagy fröccsenése miatt felmerülő kockázatok.

**!** FIGYELMEZTETÉS! A termék gyenge elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező zavarhat néhány pacemaker. A pacemakerre rendelkező személyek súlyos vagy halálhoz vezető sérülések kockázatának csökkentésére a termék használatával kapcsolatban forduljanak orvosukhoz és a gyártóhoz.

## KICSOMAGOLÁS

- Övönal vegye ki a terméket a dozból.
- A csomagolóanyag kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész vagy tartozék.
- A veszélyes csomagolóanyagokat (zacskók, fém kapszok stb.) gyerekektől elzárt helyen tárolja. A gyerekek főlával vagy zacskókkal, illetve apró alkatrészekkel nem játszhathatnak. A műanyag zacskók vagy apró tárgyak hulladást okozhatnak.
- A zacskókat és egyéb műanyag csomagolóanyagokat dobja az anyagoknak megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe.
- A hulladékok megsemmisítését és kidobását a gép felhasználási országában érvényes előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.
- Bizonytalanság esetén a gépet ne szerje össze és ne használja, forduljon a márkaszervízhez segítségért.

## A CSOMAGOLÁS TARTALMA:

szivattyú vezetékkel, használati útmutató

- **A specifikációt előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.**
- Ez a termék nem igényel összeszerelést.
- Amennyiben a gépet sérülés érte a szállítás során, vagy a csomagolástól valamilyen rész hiányzik, akkor érőli azonnali értesítse a gép eladóját. A sérült gépet ne helyezze üzembe.
- A csomagolást későbbi felhasználásához is őrizze meg. A csomagolóanyag megsemmisítése során tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. Válogassa szét a különböző anyagokat, majd a hulladékokat az anyagoknak megfelelő konténerbe dobja ki (vagy adja le kijelölt gyűjtőhelyen). A hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzati hivatalban kaphat további információkat.

## SZIVATTYÚ TELEPÍTÉSE

**!** Tilos a szivattyút a kimeneti tömlőnél, az úszókapcsoló kábelénél vagy a tópkábelnél fogva felfüggeszteni.

A szivattyú sérült hálózati vezetékét kizárólag márkaszervízben javíttassa meg vagy cseréltesse ki.

- A tömlőt (1" vagy 5/4") a szivattyú nyomás kimenetéhez kell közvetlenül csatlakoztatni.
- A 3/4" tömlő használható megfelelő menetes csatlakozóval, de számolni kell a szállított mennyiség csökkenésével és a szivattyú terhelésének növekedésével.
- A szivattyúzás kezdetén a nyomóvezeték minden zárható pontjának (szűrőfejek, szelepek stb.) teljesen nyitva kell lennie, hogy a légbuborékok távozhatnak.
- A szivattyút függőleges fel a fogantyújánál vagy állítsa a vízirtástól ajkára.
- A szivattyú függőleges helyzetben való üzemeltetése lett tervezve.
- A szivattyú megfelelő működése végett az akna ajának tisztának és lerakódásmentesnek kell lennie.
- Hogy megakadályozza a szennyeződés szivattyúba jutását, állítsa a szivattyút az akna aján sekély edénybe (pl. vödörbe).
- A lemerítés során a szivattyú szelepein át el kell távoznia minden levegőnek, hogy a szivattyú vízzel feltöltődhessen.
- Amennyiben a lemerítés után a levegő nem távozik, tisztítsa meg óvatosan a szelepet a lerakódásoktól.

**1** **Rendelkezés: A szivattyú aknájának min. méretei: 40 x 40x 50 cm, és a szivattyúnak úgy kell elhelyezkednie benne, hogy az üszókapcsoló szabadon mozoghasson.**

- A szivattyú ki- és bekapcsolását az üszókapcsoló végli. Rendszeresen ellenőrizze a működését.
- A „ki- és bekapcsolási” magasság a vezeték hosszának szabályszerűségei befolyásolható: fűzze a vezetékét a markolat alatti tartóba. Az üszókapcsoló szabad vezetékének minimális hossza 10 cm.
- A szivattyút az elektromos hálózatba csatlakoztatással kapcsoljuk be.
- Az üszókapcsoló úgy van beállítva, hogy a szivattyú ismét azonnal működni kezd, ha eléri a beállított vízszintet.

**1** **Rendelkezés: Amennyiben a víz szintje túlságosan lecsökken, az aknából a szivattyúba kerülő üledék gyorsan megszárad, és megakadályozza a szivattyú újraindulását. Ennek megelőzése érdekében minden használat után tiszta vízzel öblítse át a szivattyút.**

- A rendszer vízzel való feltöltése és az üzemeltetés teljes ideje alatt minden zárható pontnak (szűrőfejek, szelepek stb.) nyitva kell lennie, hogy a levegő eltávozhasson és a víz szabadon áramolhasson.
- A kilepő oldali cső (tömlő) nyitott végén a levegőnek gyakorlatilag azonnal távoznia kell és a cső hosszától függően időn belül meg kell jelennie a víznek. Amennyiben ez 10 másodperc elteltevel sem történik meg, kapcsolja ki a szivattyút és kövesse a Problémaelhárítás táblázatát.

## AZ ÜSZÓKAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSA

Az üszókapcsolót (ábr. 10) két üzemmódba lehet beállítani:

**„AUTO”** - ebben az üzemmódban a szivattyú automatikusan működik. A szivattyú akkor kezd el szivni, ha a vízszint eléri a korlátozó 160 mm, és kikapcsol, ha a vízszint 55 mm alól süllyed.

**„MANUAL”** - ebben az üzemmódban a szivattyú akkor kapcsol be vagy ki, ha csatlakoztatja az elektromos hálózathoz. A kézi működésnek a víz szintjének magasabbnak kell lennie 33 mm-nél.

## KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

**⚠ VIGYÁZATI A gép megfelelő működésének a biztosításához, szükséges legalább évente egyszer szakképzett személyzet által, hiteles mérkaszervízben ellenőriztetni és beállítani azt.**

A megfelelően elvégzett karbantartás nagyon fontos a gép biztonságos, gazdaságos és problémamentes üzeméhez.

Az karbantartási utasítások és biztonsági intézkedések nem betartása, súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat. Mindig tartsa be az előírásokat, biztonsági intézkedéseket, javított karbantartást és ezen útmutatóban javasolt ellenőrzéseket.

**⚠ FIGYELMEZTETÉSI A gépen történő bármilyen tevékenység, munka (karbantartás, ellenőrzés, tartozékok cseréje, javítás) megkezdése előtt ugyanúgy, mint a raktározás előtt MINDIG KAPCSOLJA KI A MOTORT, várjon, amíg a forgó részek állnak meg és hagyja a gépet lehűlni. Biztosítsa a motort a véletlenszerű beindítás ellen (kapcsolja le a gyújtógyertyát / az elektromos egységet kapcsolja le a hálózatról). Ha a gép tartozéka az indítókulcs, vegye ki.**

**EZ A FIGYELMEZTETÉS AZ EGYES PONTOKNÁL A TOVÁBBIKABAN NEM LESZ MEGISMÉTELVE!**

- Mindig ügyeljen arra, hogy minden anyja és csavar erősen meg legyen húzva, és győződjön meg róla, hogy a gép jó, munkára alkalmas állapotban van.
- A gépet tartsa jó állapotban, a gépen elhelyezett címkéket cserélje ki, ha azok már nem olvashatók vagy megérültek.
- A gép megfelelő hűtése érdekében a motor szellőzőnyílásait tartsa mindig tisztán.
- Biztonsági okokból mindig cserélje ki a kopott vagy sérült részeket. Kizárólag eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. Az idegen alkatrészek súlyos balesetek forrása lehetnek.
- A használat útmutatóban nem említett javításokat és karbantartásokat, amelyek bonyolultabbak vagy speciális szerszámokat igényelnek, bízva a hiteles mérkaszervíz csoportja.
- Fagy esetén a szivattyú legyen teljesen üres. A fagyis visszafordíthatatlan meghibásodásához vezethet!
- Hosszú üzemzsin után ellenőrizze a szivattyú rövid be- és kikapcsolásával, hogy a rotor szabadon forog.
- Ha a szivattyú elakad, kapcsolja a nyomóvezeték a vízvezetékcsőhöz. Engedje meg a csapot, kapcsolja be a szivattyút néhányór kb. 2 másodpercre. A legközebb elakadás ezzel a módszerrel elhárítható.

## TISZTÍTÁS

**1** **Rendelkezés: A gépet soha ne tegye ki víz hatásának, és ne engedje, hogy fröccsenő víz érje a gépet.**

1. A gépet minden használat után gondosan tisztítsa meg.
2. A fogantyúkat ne legyenek zsírral vagy olajjal szennyezettek. Ha szükséges, medves, szappanos rongyot használjon a fogantyúk tisztítására. Tisztításhoz soha ne használjon

agresszív tisztítószereket vagy oldószereket. Megjuthatnak kárt okozhatnak a gépen és megrongálhatnak a műanyag alkatrészeket.

3. A gépet óvatosan tisztítsa meg enyhén nedves ronggyal vagy ecsettel.
4. Tisztítsa meg a gép burkolatát, különösen a szellőző nyílásokat.
5. Észlelges rozsdásodás okozta meghibásodás nem tekinthető gyártási, illetve anyag hibának.

## TÁROLÁS

- A gépet gyerekektől elzárva tárolja.
- Ha nem dolgozik a géppel, kapcsolja ki a motort és húzza ki a csatlakozódugót az aljzából.
- Tárolás előtt mindig hagyja kihűlni a gépet.
- A készüléket ne hagyja sokáig a tűző napon.
- Az erősen kopott vagy elhasználtodott, illetve sérült alkatrészeket ki kell cserélni.
- A gépet száraz tiszta és sötét fagymentes helyen, portól védve tárolja. Gyermekektől elzárva tartandó. A tárolás optimális hőmérséklete: 5°C és 30°C között.
- A gépet eredeti csomagolásában ajánlott tárolni.
- A gépet szellőző anyaggal takarja le. A vízhatlan anyagok nem engedik át a nedvséget, a gép és alkatrészei megzsuzsodhatnak.

## SZÁLLÍTÁS

Kapcsolja ki a motort és húzza ki a csatlakozódugót az aljzából. Ügyeljen arra, hogy a gép ne essen le és ne ütközzön neki semmilyen tárgyknak sem. A gépet rögzítse a járművön, az szállítás közben ne ütközzön neki a környező tárgyknak. A gépre ne helyezzen rá idegen tárgykat, és annak ne támasszon neki semmit sem.

## PROBLÉMAELHÁRÍTÁS

- ① **Rendelkezés: A nagyobb beavatkozást igénylő meghibásodásokkal forduljon a márkaszervizhez. A nem szakszerű beavatkozás károkat okozhat. Az alábbiakon kívül minden további javítást a hivatalos márkaszervizzel kell elvégeztetni.**

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A szivattyú nem indul be	Hálózati feszültség hiánya	Ellenőrizze az elektromos hálózati előtűnt
	Nem kapcsol az öszökapselő	Emelje fel az üszöt magrabbr pozícióba
	Aktiválódott a termikus megszakító	Kapcsolja ki a szivattyút és hagyja kihűlni
A szivattyú működik, de nem folyik a víz	Megtört tömlő	Egyenestse ki a csövet
A szivattyú nem kapcsol ki	Az öszökapselő nem tud lesüllyedni	Helyezze el a szivattyút megfelelően az akna felekén
Elégtelen teljesítmény	Csökkenett vízemelési kapacitás a koszos és szennycs víz miatt	Tisztítsa meg a szivattyút és cseréltesse ki az elhasználtodott alkatrészeket a márkaszervizben
	Nem működik a légtelenítés	Tisztítsa ki a szelepet

A szivattyú rövid üzemidő után kikapcsol	A termikus megszakító leállítja a szivattyút a koszos víz miatt Tűl forró víz – a túlhevülés elleni védelem leállítja a szivattyút	Húzza ki az aljzából a csatlakozódugót. Tisztítsa meg a szivattyút és az aknát  Ne lépje túl a max. 35 °C-os víz hőmérsékletet!
--	---	---

## SZERVIZ ÉS PÓTKALKATRÉSZEK

- A termék meghibásodása esetén forduljon a márkaszervizhez. A márkaszerviz a javításhoz csak eredeti alkatrészeket használ fel. Csak így biztosítható a termék biztonsága.
- Ha javítást kíván megrendelni, pótkalkatrszre van szükség, vagy éppen tanácsot kíván kérni a termék használatával kapcsolatban, akkor forduljon a HECHT márkaszervizhez.
- A szervizelési részletekről tájékozódhat a [www.hecht.hu](http://www.hecht.hu) honlapon talál.
- Pótkalkatrszerek rendeléséhez használja a [www.hecht.hu](http://www.hecht.hu) honlapon található robottantó ábrákat, és az ott felsorottet rendelési számokat.

## MEGSEMMISÍTÉS

- A termékét és tartozékait, valamint a csomagolóanyagokat az anyaguk szerint kell megsemmisíteni (különb a megfelelő konténerbe vagy ledobni a kijelölt gyűjtőhelyekre).
- A termékét a hátraktári hulladékok közé kell dobni tilos! A termékét és alkatrészeit környezetvédelmi szempontból biztonságos módon kell újrahasznosítani, ezért a termékét kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. A hulladékok nem megfelelő módon történő kezelése és megsemmisítése esetén a helyi előírások szerint bírság is kiszabható.

## A TERMÉKRE VONATKOZÓ GARANCIA

- Erre a termékre az átvételétől számított **24 hónapos** törvényi garanciát és szavatosságot biztosítunk.
- **Vállalat, kereskedelmi, kommunális és egyéb nem fogyasztónak minősülő használatra** az érvényben lévő törvények szerinti jóállást és termékfelelősséget vállalunk.
- A termékünk (amennyiben az nincs másként meghatározva a használati útmutatóban) egyéni felhasználók részére készülték (háztartásban végeztet, vagy ház körüli munkákhoz). Más módon vagy célokra való alkalmazás, illetve a használati útmutatótól eltérő használat a reklamáció visszautasítását vonja maga után.
- A termék kivételése (amennyiben az adott típus nem felel meg a műszaki előírásainak) nincs garancia. A vevőt az eladó tájékoztatja az adott gép tulajdonságairól.
- A vevő kérheti az eladótól a gép részletesebb bemutatását és bekapcsolását.
- A garancia érvényesítéséhez az üzemeltetési, karbantartási, ápolási, tisztítási és tárolási feltevéseket be kell tartani.
- A természetes elhasználódásból, a túlterhelésből, a rendeltetésétől eltérő használatból eredő hibákra a garancia nem vonatkozik, további a garancia érvényét veszti, ha a gépet idegen szerviz megbontja.
- A garancia nem vonatkozik a fogyasztógyákról meghatározott alkatrészekre (csapágyak, szénkefék, komutátorok stb.).